Automatic Identification System



- (1) LCD display
- (2) Meny Knapp, åpner hoved menyen
- (3) Opp, ned, høyre og venstre kursor knapp.
- (4) ENT knapp,
- (5) CRL Knapp
 - Når du er i en meny funksjon, avslutter og går ett stepp tilbake i menytreet. Når du legger inn verdier kanselleres disse.
 - Ved lydalarm stoppes lyden
- (6) DISP knapp velger menybilder i displayet.
- (7) DIM Justerer bakgrunnsbelysning opp og ned
- (8) SUB Viser undermenyer
- (9) USER Viser skjermbildet som benyttes ofte, ref. Oppsett av. 🙆 knapp side 3
- (10) PWR/CONT Slår AlSen på og justerer kontrast
- (11) PWR &DIM benyttes for å slå av AISen for å komme inn i service modus.

Velge Rød/hvit bakgrunns- alarm-belysning, MENU, 4 SETUP, 2. MY CONTROLLER, 1LCD ADJUSTMENT, 4. BACKLIGHT, og velg hvit eller rød for farge på display, du kan velge farge for vanlig bilde og ved alarm.



DISPLAY



G Gard Sone Alarm, vises når ett mål er inne i Alarmsonen

JRC Japan Radio Co., Ltd.

Oppsett av Ø knapp

skifte av displaybilder.



For å sette opp hurtig valg funksjon på bruker knappen: Trykk Meny, 4 Setup, 2 My Controller 3 User Key Assosiation Og velg blant følgende menybilder som kan åpnes.

1	Grafisk displ
2	Eget skip detalj1
3	Eget skip detalj2
4	Posisjon
5	Voyage data
6	Meldingsmeny
7	Vedlikeholdsmeny
8	Oppsett meny
9	Selv diagnostikk
10	Komm test
11	AIS Alarmer
12	Sensor Status
13	Min Kontroller
14	Regional kanaler
15	Passord
16	SART test
17	Long Range sett.
18	Stille modus
19	Ingen bruk

3

Oppsett av navigasjonsstatus, destinasjon og last- og båttype

MAIN MENU 1. VOYAGE DATA 2. MESSAGE 3. MAINTENANCE 4. SET UP [EXIT]		
V O Y A G E D A T A 1 . N A V . S T A T U S : E N G A G E D I N F I S H I N 2 . D E S T I N A T I O N : J A P A N 3 . E T A : ▼ 1 2 / 3 0 1 2 : 2 3 1 / 2		VOYAGE DATA BU * SUBNENU*
V O Y A G E D A T A ▲ 4 . D R A U G H T : 1 2 . 5 N 5 . C A R G O / S T A T U S : A L L S H I P S O F T H I > 6 . P E R S O N S O N B O A R D : 0 1 9 1 2 / 2	■ ↓ Eller ▼	[DEST LOAD] [EXIT]

1NAV.STATUS

Sett Navigasjonsstatus, følgende valg: UNDER WAY USING ENGINE AT ANCHOR NOT UNDER COMMAND RESTRICTED MANOEUVRABILITY CONSTRAINED BY HER DRAUGHT MOORED AGROUND ENGAGED IN FISHING UNDER WAY SAILING RESERVED FOR HSC (High Speed Craft) RESERVED FOR WIG (Wing-in-Ground Effect Craft) NOT DEFINED

Feil Navstatus, Alarm nr 10. Dersom valgt status er «At A

Dersom valgt status er «At Anchor», «Moored» eller «Aground» og båten oppnår en fart på over 3 knop vil du få alarm og feil navstatus. På samme måtte får du alarm om feil status hvis status er «Under Way Sailing» eller «Under Way Using Engine» og farten blir liggende under 1 knop over 6 min.

JRC Japan Radio Co., Ltd.

2 SETT DESTINASJON



Velg bokstav med kursoren og trykk ENT for å legge til valgt bokstav.

JHS-183 husker de siste 4 destinasjonen, så derom det er en båt som går på faste havner kan ankomststedet legges inn slik:



3 ETA

Sett inn beregnet ankomsttid til 12/30 23:34 MM/DD TT:MM Når inntastingen er ferdig flyttes markøren til dyptgående DRAUGHT:

4 DRAUGHT

Sett inn dyptgående, når den er korrekt trykk [ENT] og menyer skifter til:

5 PERSONS ON BOARD

Sett inn antall personer om bord



Dersom båten er i US farvann velg US ON eller OFF dvs International Se punkt 7



7 TYPE OF SHIP/CARGO

Velg skips og last type. Dette valget overskriver båttypen satt i installasjonsmenyen, eks båten er satt opp til båttype **52 TUG**, men skal båten slepe må skips type settes til **31 TOWING VESSEL**, eller **32 TOWING VESSEL L>200m** avhengig av slepets lengde.

Internasjonal

US båttyper

			No	Type of ship	Note
No	Type of ship	Note	20	WIG IN GROUND	
	51 1		21	TOWING OTHER THAN BARGE	Cargo type:
30	FISHING VESSEL	Cargo type:	22	TOWING BARGES	Selection is impossible.
31	TOWING VESSEI	Selection is impossible.	23		-
22	TOWING VESSELLS200M PS25M		24		-
52	DEPOS OF UNDERWITE OF		26	PROCESSING VESSEI	-
33	DREDGE OR UNDERWIR OPE		27	SCHOOL/SCIENTIFIC/RESEARCH	-
34	VESSEL - DIVING OPE		28	U.S.PUB OR GOVT VESSEL	
35	VESSEL - MILITARY OPE		29	AUTONOMOUS/REMOTELY-OPE]
26			30	FISHING VESSEL	
30	SAILING VESSEL		31	TOWING BY PULLING	_
37	PLEASURE CRAFT		32	TOWING BY PUL L>200M B>25M	_
50	PILOT VESSEL		33		-
51	SERCH AND RESCUE VESSEL		35	VESSEL - MILITARY OPE	-
52			36	SAILING VESSEL	-
52	1000		37	PLEASURE CRAFT	
53	PORTTENDERS		50	PILOT VESSEL	
54	WITH ANTI-POLLUTION EQUIP		51	SERCH AND RESCUE VESSEL	
55	LAW ENFORCEMENT VESSELS		52	HARBOR TUGS	_
50			53		-
00	NEDICAL TRANSPORTS		04 55		-
59	SHIP/AIR NO ARM CNELCI		56		-
2x	WIG	Cargo type:	57	LOCAL VECOLE	-
4x	HIGH SPEED CRAFT	Selection is possible.	58	MEDICAL TRANSPORTS	-
Gy			59	SHIP/AIR NO ARM CNFLCT	
0X	PASSENGER SHIP		4x	HSC OR PASSENGER < 100GT	
7X	CARGO SHIPS		6x	PASSENGER SHIP > 100GT	Cargo type:
8x	TANKER		/X	CARGO SHIPS	Selection is possible.
9x	OTHER TYPE OF SHIP		9x	OTHER TYPE OF SHIP	-

Type last, for noen av båttypene kan du sette faregrad på lasten., se tabell.

	SHIP TYPE	CARGO TYPE
	WIG	CATEGORY X(DG/HS/MP)
	HIGH SPEED CRAFT	CATEGORY Y(DG/HS/MP)
	PASSENGER SHIPS	CATEGORY Z(DG/HS/MP)
	CARGO SHIPS	CATEGORY OS(DG/HS/MP)
NU ADDITIONAL INFORMATION	TANKER	NO ADDITIONAL INFORMATION
	OTHER TYPE OF SHIP	ALL SHIPS OF THIS TYPE

JRC Japan Radio Co., Ltd.

Oppsett av grafisk display og alarm sone (Guard sone)



Symboler i displayet

	Merke	Beskrivelse
Avstandssirkel		Avstandssirkel vises med prikk hver 15°
Guard sone sirkel		Guard/Vaktsone sirkel vises med prikk hver 30°

Retning på båt symboler vises grovt med 90°segment

Rotasjon ROT vises slik

JRC Japan Radio Co., Ltd.

Båt kurs i Grader	314.5— 45.4	45.5— 134.4	134.5— 224.4	224.5- 314.4	+ Styrbord	- Babord	Ingen kursforandring

Andre merker

Beskrivelse	Merke
Egen båt	
Andre båter	
Base stasjon	4
Kursor	[]

Beskrivelse	Merke
AIS SART	
Merke i reell rute	\diamond
Merke i virtuell rute	\$









Power og Datakabler signal og farger.

CFQ-9183



NTE-183 AIS Transponder



NCM-983 AIS controller

	100	
1	24V+	RØD
2	24V 5A	SORT
3	SENSOR 1 RX A	ORANGE
4	SENSOR 1 RX B	GUL
5	SENSOR 1 GND_ISO	GRØNN
6	SENSOR 2 RX A	BLÅ
7	SENSOR 2 RX B	FILETT
8	SENSOR 2 GND_ISO	GRÅ
9	AUX 1 TX A	HVIT
10	AUX 1 TX B	ROSA
11	AUX 1 RX A	LYS BLÅ
12	AUX 1 RX B	LYS GRØNN
13	AUX 1 GND_ISO	BRUN
14	SKJERM/JORD	SORT
CFQ-9	193	
15	AUX 4 (NSK) TX A	SORT
16	AUX 4 (NSK) TX B	BRUN
17	SENSOR 3 (NSK) RX A	RØD
18	SENSOR 3 (NSK) RX B	ORANGE
19	SENSOR 3 GND_ISO	ROSA
20	NSK 24V+	GUL
21	NSK GND	GRØNN
22	SENSOR 4 (GNDSS) RX A	LYS GRØNN
23	SENSOR 4 (GNDSS) RX B	BLÄ
24	AUX 2 TX A	FIOLETT
25	AUX 2 TX B	GRÅ
26	AUX 2 RX A	HVIT
27	AUX 2 RX B	SORT
28	AUX 2 GND_ISO	BRUN/HVIT
29	AUX 3 TX A	RØD/HVIT
30	AUX 3 TX B	RØD/SORT
31	AUX 3 BX A	ORANGE/HVIT

27	AUX Z RX B	SORT
28	AUX 2 GND_ISO	BRUN/HVIT
29	AUX 3 TX A	RØD/HVIT
30	AUX 3 TX B	RØD/SORT
31	AUX 3 RX A	ORANGE/HVIT
32	AUX 3 RX B	ORANGE/SORT
33	AUX 3 GND_ISO	ROSA/SORT
34	ALARM UT NC	GUL/SORT
35	ALARM UT COM	GRØNN/HVIT
36	ALARM UT NO	GRØNN/SORT
37	ACK IN+	BLĂ/HVIT
38	ACK IN-	FIOLETT/HVIT
39	SKJERM (GND)	GRÅ/SORT
40	SKJERM (GND)	SORT/HVIT



ProNav AS Hovlandsveien 52 4370 Egersund 51464300 WWW.Pronav.no

JHS-183 AIS 20160928



JRC Japan Radio Co., Ltd.